

Fabricante	Modelo	Versão de firmware (Software Básico)		
Bematech	Bematech	MP-7000 TH FI (2 estações)	01.00.01	
		MP-4000 TH FI (sem autenticação)	01.00.01	
		MP-3000 TH FI (sem autenticação)	01.01.00 e 01.01.01	
		MP-2000 TH FI (sem autenticação)	01.00.00, 01.00.01, 01.01.01, 01.02.02 e 01.03.02	
	IBM (OEM)	MP-2100 TH FI (sem autenticação)	01.00.00, 01.01.00 e 01.01.01	
			MP-6000 TH FI (2 estações)	01.00.00, 01.01.01, 01.02.02 e 01.03.02
		MP-6100 TH FI (2 estações)	01.01.02 e 01.03.02	
		Unisys (OEM)	I4610-KR4 (2 estações)	01.01.02 e 01.03.02
			I4610-KN4 (2 estações)	01.00.01
		BR6000-TH (2 estações)	01.01.02 e 01.03.02	
Daruma	FS 600 (sem autenticação)	01.01.00, 01.02.00, 01.03.00, 01.04.00 e 01.05.00		
	FS 700 H (sem autenticação)	01.01.00		
	FS 700 M (sem autenticação)	01.01.00		
	FS 2100T (2 estações)	01.02.00, 01.03.00, 01.04.00 e 01.05.00		
Epson	TM-T81 FBII (sem autenticação)	01.02.00, 01.03.00, 01.05.00 e 01.07.00		
	TM-T88 FBII (sem autenticação)	01.05.00 e 01.07.00		
	TM-T88 FB (sem autenticação)	01.00.00, 01.01.00, 01.02.00 e 01.06.00		
	TM-H6000 FB (2 estações)	01.00.00, 01.01.00, 01.02.00 e 01.06.00		
	TM-H6000 FBII (2 estações)	01.02.00, 01.03.00, 01.05.00 e 01.07.00		
TM-H6000 FBIII (2 estações)	01.00.01			
Itautec (somente linux - Executável: Inx_itaute3)	QW PRINTER 6000 MT2 (2 estações)	01.01.03		
Itautec (somente linux - Executável: Inx_itaute2)	ZPM (OEM)	INFOWAY 1E T1 (sem autenticação)	01.01.05	
		QW PRINTER 1E T3 (sem autenticação)	01.00.01	
		ZPM/1FIT LOGGER (sem autenticação)	03.03.00, 03.03.02 e 03.03.04	
		ZPM/2EFC LOGGER (2 estações)	03.03.00, 03.03.02 e 03.03.04	
	ZPM-400 (2 estações)	01.02.03 e 01.03.00		
NCR (somente Linux)	Sonda (OEM)	SIM-97 (sem autenticação)	01.02.13 e 02.01.29	
		SIM-67 (2 estações)	01.02.13 e 02.01.29	
	NCR	7197 (sem autenticação)	01.02.13 e 02.01.29	
		7167 (2 estações)	01.02.13 e 02.01.29	
Perto (Executável: Inx_zpm/w_zpm.exe)	PERTOPAY 2023 (2 estações)	03.03.02		
Sweda	ST100 (sem autenticação)	01.00.03, 01.00.04 e 02.00.01		
	ST120 (sem autenticação)	01.00.01		
	ST1000 (2 estações)	01.00.03 e 01.00.04		
	ST200 (sem autenticação)	01.00.01		
	ST2000 (2 estações)	01.00.01		
	ST2500 (2 estações)	01.00.05		

Fabricante	Modelo	Versão de firmware (Software Básico)
Termoprinter (Executável: Inx_zpm/w_zpm.exe) Dataregis (OEM)	TPF1004 (sem autenticação)	01.00.47
	MT100 (sem autenticação)	01.00.47
ZPM	Dataregis (OEM)	3202DT- Quick (sem autenticação)
		6000EP (2 estações)
	Elgin (OEM)	ELGIN FIT (sem autenticação)
		IF 6000TH (2 estações)
		X5 (sem autenticação)
	Interway (OEM)	PRT100 – FI (sem autenticação)
	Itautec (OEM)	ZPM/1FIT LOGGER (sem autenticação)
		ZPM/2EFC LOGGER (2 estações)
	Urano (OEM)	URANO/1FIT LOGGER (sem autenticação)
		ZPM/2EFC LOGGER (2 estações)
ZPM/1FIT LOGGER (sem autenticação)		
ZPM/2EFC LOGGER (2 estações)		