

Fabricante	Modelo	Versão de firmware (Software Básico)	
Bematech	MP-20 FI II	03.10, 03.21, 03.22, 03.25 e 03.26	
	MP-40 FI II (2 estações)	03.10 e 03.21	
	MP-25 FI	01.02.02 e 01.03.02	
	MP-50 FI (2 estações)	01.00.00	
Dataregis	ECF IF 300-EP	01.05 e 01.06	
	ECF IF 375-EP (2 estações)	2.03, 2.05 e 2.06	
	ECF IF DT-4000 (2 estações)	05.05 e 05.06	
IBM	4694	3FB e 3BS	
Itautec (somente linux - Executável: Inx_itautec)	ECF-IF/3EII	1.00	
Mecaf	Aoki (OEM) Aoki 1E	FCP-500	
	Chronos (OEM) 250 1E	FCP-500	
	Digiarte (OEM) Digiarte 1	FCP-500	
	Elgin (OEM) IF 500 1E	FCP-500	
		IF 400 2E (2 estações)	FPE-301 e FPE-302
	Mecaf Compact FCR	FCP-500	
	Procomp (OEM) 2011 (2 estações)	FCP-500	
	Trends STS (OEM) Trends 1.0E	FCP-500	
	Unigraph (OEM) UN-FI	FCP-500	
	Zanthus (OEM) QZ 1001	FCP-500	
	Quattro	EASY APF	01.04 e 02.00
EASY IIF		02.00	
Zanthus (OEM) QZ 1000		01.02, 01.03 e 01.04	
QZ 2000 (1 estação)		02.00	
QZ 2000 (2 estações)		02.00	
Sweda	IF S-7000 I (2 estações)	0.2, 0.3, 1.0, 1.5 e 1.6	
	IF S-7000 IE (2 estações)	1.0, 1.5, 1.6 e 1.A	
	IF S-7000 II E (2 estações)	1.0, 1.5 e 1.6	
	IF S-9000 II E (2 estações)	1.1	
	IF S-9000 III E (2 estações)	1.0 e 1.7	
Zanthus	Todos os modelos	Todas as versões	